



GALAXY 平板電腦

常見問題



1 什麼是 GALAXY 平板電腦？

Galaxy 平板電腦是觸摸屏移動電腦，可用一隻手或雙手拿著使用。像一本書的大小，或像大一點的手機。平板電腦上可以處理許多在普通電腦一樣的事情，如瀏覽網站、使用社交媒體以及觀看高清視頻。

2 使用平板電腦做什麼？

平板電腦上可以下載各種軟件，以完成你需要的任務。在某些方面像智能手機可以拍照、打電話、發信息、拍視頻等等，就像使用智能手機。

你可以閱讀及發送電子郵件、上網、拍及修改照片、閱讀電子書籍、下載不同軟件比如給小孩的教育內容或尋找工作機會。

3 怎麼打開及關閉平板電腦？

壓住右邊的開關鍵一小會以開機。關機時，同時壓住右邊的開關鍵和音量鍵，並彈壓 "Power Off" 鍵以確認。" 重新開機時，同時按壓右邊的開機鍵和音量鍵，彈壓 "重新啓動" 鍵，並確認。



GALAXY 平板電腦

常見問題



4 使用平板電腦時必須鏈接網絡嗎？

平板電腦自帶網絡。這意味著它不需要另外鏈接外部網絡。它使用由T-Mobile 公司提供的數據網絡，以便您總可以上網。鏈接上網后您可以用平板電腦走很多事情。有些程序使用也可以無需網絡。

5 我需要一個谷歌賬號來使用平板電腦嗎？

不需要。您無需登錄就可使用。如果您還沒有谷歌賬戶，您可以建立一個來使用**Chrome** 程序。谷歌賬戶免費，並有**Gmail**郵件，它被認為是世界上最廣泛使用的電子郵件服務。谷歌賬戶還帶有很多其他功能，如在不同設備上打開和存儲文件。

6 我可以在電腦上改變設置或下載其他程序嗎？

您可以改變一些設置如屏幕的亮度和顏色以及音量。但不能做其他改動。



GALAXY 平板電腦 常見問題



7 如何創建谷歌賬戶？

前往這個網站: <https://accounts.google.com/signup>

請參考“平板電腦速達”（“Tablet Quick Start”）手冊如何創建谷歌賬戶。

8 什麼是谷歌DRIVE？

谷歌Drive是由谷歌公司開發和擁有的云存儲服務。谷歌 Drive 讓您把文件存在雲端，這樣可以節省電腦存儲空間，並且可以在其他任何設備上獲取文件，只要登錄了谷歌賬戶。

9 如何在平板電腦上存儲文件？

您的文件、照片可以存儲在谷歌賬戶中的谷歌 Drive上。

10 怎麼確定我的數據是安全的？

電腦歸還時，所有數據都會被清除，電腦回歸到出廠狀態。設備不會保持任何用戶信息。圖書館也不會查看或追蹤個人數據使用。



GALAXY 平板電腦 常見問題



11 誰可以從 HAYWARD 公共圖書館借平板電腦？

所有“技術出借圖書館”的設備都可以由以下符合的用戶借出：您是 Hayward 居民，年滿18歲，您家裏沒有計算機設備或寬帶網，您有 Hayward 圖書館卡，您符合低收入。

12 怎樣用平板電腦作為熱點使用（HOTSPOT）？

平板電腦可作為熱點使用。點擊主屏幕左下角小的、白色的圓圈，內有字母“i”。從這裏可去到設置頁。點擊“設置”，往下拉到“移動熱點”。在藍色開關處切換到“開啓”。然後再點擊上面的“移動熱點”。從這裏您會看到一個菜單，上有網絡名稱和密碼。您可從這個網絡信息把其他設備鏈接到平板電腦的網絡上。